

SÄNDA 0895

ANVÄNDARMANUAL



ANVÄNDARMANUAL

SÄNDA 0895

I fastigheten finns ett passersystem från Aptus installerat. Vissa av dörrarna i anläggningen kan låsas upp på bekvämt avstånd med radionyckel Sända 0895. Sända 0895 är avsedd att sitta tillsammans med andra nycklar på en nyckelring.



Öppna knapp 1

Tryck på knappen för att låsa upp en av de fjärrmanövrerade dörrar du har behörighet till.

Öppna knapp 2

Sända 0895 är utrustad med två knappar. Det kan förhålla sig så att du genom att trycka på knapp två kan aktivera andra funktioner än du gör med knapp ett, t.ex. låsa upp en annan dörr.

Lysdiod

Lysdioden blinkar rött när Sända 0895 sänder en öppningkod till passersystemet.

Nyckelring

Fäst Sända 0895 på din nyckelring.

TEKNISKA UPPGIFTER

Läsavstånd

Dey maximala avståndet från Sända 0895 till dörr som skall låsas upp är 60 meter. Avståndet blir i praktiken kortare beroende på var läsaren placerats.

Batterilivslängd

Vid normal användning behöver batterierna bytas tidigast efter 2 år.

Batterityp

Sända 0895 är försedd med 2 st. Litium knappcells batterier av typen CR1616 3V.

Batteribyte

Om du inte längre kan låsa upp dörren eller kanske måste vara närmare dörren för att låsa upp så är det antagligen dags att byta batte-

rier. Skruva bort stjärnskruven på baksidan, dela bakstycke och framstycke genom att pressa in en tumnagel i skåran vid nedre högra hörnet och låt den glida upp på långsidan. Byt batterierna och montera ihop enheten igen. Var noga med att bakstycke och framstycke blir ordentligt ihoppresade innan skruven dras fast.

Återvinning av batterier

Då produkten är märkt med en överkorsad soptunna kan batterierna ej läggas i hushållssoporna. De skall istället sorteras ut och lämnas till något av de insamlingsystem som finns, t.ex. elkretsen. Genom att lämna in batterierna bidrar du till återvinning.

Hantering och skötsel

Sända 0895 skall tåla ungefär samma hantering som övriga nycklar på din nyckelknippa. Undvik dock att utsätta nyckeln för mekanisk åverkan eller nedsänkning i vatten. Den tål t.ex. att bli tappad i golvet och även en regnskur.

LÄSARE

För att din Sända 0895 skall fungera så måste dörren vara försedd med en läsare av typen Öppna 1805.

Öppna 1805



Det är dock inte säkert att läsaren är installerad så att den är synlig.