

## Manual

Uppdaterad 2021-04-16

### Bordsläsare EM/MF USB, 1-9028-6

Flexibel bordsläsare förkonfigurerad att läsa EM, MIFARE classic och MIFARE DESFire till Axema VAKA.



## Handhavande

1. Anslut läsaren till USB-port.
2. Navigera till, och placera inmatningsmarkören i fältet för användarens identitetsnummer i VAKA.
3. Presentera passerbrickan (kortet) för bordsläsaren.
4. Fyll i övriga uppgifter och välj *SPARA*.

Används passerkort eller passerbrickor med multipla teknologier, kan någon av dessa behöva avaktiveras för att förhindra dubbel avläsning. Använd då konfigurations-kit för Bordsläsare EM/MF USB (artikelnummer 1-9028-7).

I dessa fall visas konfigureringskort märkta med den lästeknik som ska behållas för bordsläsaren. Instuktioner för konfigurering är tryckt på baksidan av konfigurationskorten.